

Materialerfassungsliste

LichtDach Fastlock® UNI

plus Zubehör, jedoch ohne Unterkonstruktion

1/2

BVH	Datum
Sachbearbeiter	

LÄNGEN in Metern einsetzen! Gefälle in Längsrichtung		Länge L = _____ m Breite B = _____ m
Paneel-Anzahl: $B / 0,2$	$=$ _____ $/ 0,2$	$=$ Stk. Paneele (auf ganze aufgerundet)
Latten- bzw. Pfetten-Anzahl: $(L / 0,6) + 1$	$= ($ _____ $/ 0,6) + 1$	$=$ Stk. Latten (auf ganze aufgerundet)

TOPCLIPS oder LATTENBESCHLÄGE zur Befestigung		
Anzahl Latten × Anzahl Paneele	$=$ _____ $\times$ _____	$=$ Stk. Befestigungen
R0316 à 100 Stk.		Beutel Topclips inkl. Schrauben u. Abstandsschablone
R0314 à 100 Stk.		Beutel Lattenbeschlag inkl. Schrauben

SEITENBESCHLÄGE		
Anzahl Latten bzw. Pfetten $\times 2$	$=$ _____ $\times 2$	$=$ Stk. Seitenbeschläge
R0315 à 10 Stk.		Beutel Seitenbeschläge inkl. Nägel

TROPFNASEN bei Neigungen unter 3°		
Anzahl Paneele + 1	$=$ _____ + 1	$=$ Stk. Tropfnasen
R0317 à 10 Stk.		Beutel Tropfnasen

WANDANSCHLUSSPROFIL				R0321
Länge des oberen und/oder seitlichen Wandanschlusses / 0,98	=	/ 0,98	=	Stk. Wandanschlussprofile
			=	(aufgerundet auf ganze Zahl)

ORTGANGSPROFIL				R0322
Länge Ortgang / 0,98	=	/ 0,98	=	Stk. Ortgangsprofile
			=	(aufgerundet auf ganze Zahl)

UNI-OBERDICHTUNG für einen dichten oberen Abschluss				R0318
Länge oberer Wandanschluss / 1,0	=	/ 1,0	=	Stk. Oberdichtungen
			=	(aufgerundet auf ganze Zahl)

UNI-UNTERDICHTUNG für einen dichten oberen bzw. unteren Abschluss				R0319
Länge oberer Wandanschluss bzw. Traufe / 1,0	=	/ 1,0	=	Stk. Unterdichtungen
			=	(aufgerundet auf ganze Zahl)

UNI-WULSTDICHTUNG anzuordnen über dem Wulst				R0320
Länge seitlicher Wandanschluss / 1,0	=	/ 1,0	=	Stk. Wulstdichtungen
			=	(aufgerundet auf ganze Zahl)

FIRSTPROFIL				R2248
Länge First / 1,15	=	/ 1,15	=	Stk. Firstprofile
			=	(aufgerundet auf ganze Zahl)